


BEDIENUNGSANLEITUNG

KALIBER-NR.: [VR32]

DISPLAYS UND KNÖPFE

[VR32]

- A) Drücker A
- B) Drücker B
- D) Datum
- H) 24h-Anzeige
- K) Krone
- SM) Stoppuhr Minute
- SS) Stoppuhr Sekunde



EINSTELLUNG DER UHRZEIT

Ziehen Sie die Krone auf Klickposition „2“ heraus. Durch Drehen der Krone stellen Sie die Uhrzeit ein. Sobald Sie die Krone wieder in Normalstellung eindrücken, beginnt der Sekundenzeiger zu laufen.

DATUMSEINSTELLUNG

Ziehen Sie die Krone auf Klickposition „1“ heraus. Durch Drehen der Krone im Uhrzeigersinn stellen Sie das Datum ein. Falls Sie das Datum zwischen 21.00 und 1.00 Uhr einstellen, wechselt das Datum am nächsten Tag vielleicht nicht.

STOPPUHR

Die Stoppuhr kann die Zeit in 1-Sekundenschritten messen und anzeigen, und zwar bis zu 30 Minuten. Die Stoppuhr stoppt automatisch, nachdem sie kontinuierlich 30 Minuten gelaufen ist.

MESSEN DER ZEIT MIT DER STOPPUHR

Durch betätigen des Drückers „A“ starten Sie die Stoppuhr. Mit jedem drücken des Drückers „A“ wird die Stoppuhr gestartet oder gestoppt. Durch Drücken von Drücker „B“ wird die Stoppuhr zurückgestellt und Minuten- sowie Sekundenzeiger der Stoppuhr kehren auf die „Null“-Position zurück.

RÜCKSTELLUNG DER STOPPUHR

Dieses Verfahren sollte ausgeführt werden, wenn Minuten- und Sekundenzeiger der Stoppuhr nicht auf die „Null“-Position zurückkehren bzw. nach dem Austausch der Batterie. Ziehen Sie die Krone auf Klickposition „2“ heraus. Betätigen Sie Drücker „A“, um den Sekundenzeiger der Stoppuhr vor zu stellen. Mit Drücker B stellen Sie den Sekundenzeiger zurück. Sobald Sie die Zeiger auf „Null“ zurückgestellt haben, setzen Sie die Zeit zurück und drücken die Krone in die Normalposition zurück.

Carl Engelkemper GmbH & Co. KG · Lindberghweg 144 · 48155 Münster · www.engelkemper.de

Die in diesem Produkt enthaltenen Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Die Batterien können nach Gebrauch unentgeltlich an der Verkaufsstelle zurückgegeben werden. Der Endnutzer ist zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.



CARL
ENGELKEMPER
MÜNSTER